JVC

ハイブリッドカメラ

型名 GC-PX1

## 取扱説明書

お買い上げありがとうございます。


で使用の前に、「安全上のご注意」(P.2)および、「使用上のご注意」(P.78)は、 必ずお読みのうえ、正しくお使いください。











## 全上のご注

で使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。

#### 絵表示の説明

注意、警告が必要なこと













実行して欲しいこと



一般的指示

#### 「死亡、または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」 内容を示してします。

#### バッテリー・雷池について、次のような誤った取り扱いはしない



プラス(+)とマイナス(−)のまちがい

● 金属物(ネックレス、ヘアピンなど)といっしょに携帯・保管する

- 分解、加工、加熱および水中もしくは火中に入れる
- 高温(60℃以上)になる場所に置く
- 薬としたり、強い衝撃を与える。
- ・誤った使いかたをすると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでけがや火災の原因となります。 万一、液 漏れしたら、取り付け部をよくふいてください。
- 液漏れしたバッテリー・電池は使わないでください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。
- ・液が目に入ったときは、きれいな水でよく洗い、ただちに医師に相談してください。
- ・バッテリーを持ち運ぶときは、必ずバッテリーキャップをしてください。
- 幼児の手の届くところには置かないでください。



#### 変形や破損したバッテリーは、そのまま放置したり使用をしないで処分する

そのまま放置したり使用すると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでけがや火災の原因となり ます。(バッテリーの処分方法についてはP.79をご覧ください。)

### 「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。



#### 内部に物を入れない

·SDカードスロットなどから内部に物が入ると、火災や感電、故障の原因になります。



#### レンズを直射日光などに向けない

·集光により、内部部品が破損、過熱し、火事や故障の原因になります。



#### 乗り物を運転中に使用しない

・交通事故の原因になります。



#### 雨や雪の降る屋外や浴室などの湿度の多い場所で使用しない

・本機の上に、水や液体が入った容器などを置かないでください。 ・水や液体が内部に入ると、火災や感電を引き起こす原因になります。



#### 分解・改造をしない

・火災や感電の原因になります。



付属のACアダプター以外は使用 しない

・火災や感電、故障の原因になります。

#### 万一異常が発生したときは

- 煙が出ている、異臭がする
- 内部に水や物などが入った
- 落下などにより破損した
- 電源コードが痛んだ



#### バッテリーをはずす 電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。 販売店に修理を依頼してください。 お客様による点検、整備、修理は危険です。

#### 「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示して います。



#### 電源プラグは根元まで確実に差 し込む

・ショートや発熱により、火災や感電 の原因になります。



#### 電源プラグは抜き差ししやすい コンセントに差し込む

本機に異常が発生したときに、ただちに 電源プラグが抜けるようにしてください。



#### 電源コードを傷つけない

痛んだまま使用すると、火災や感 電の原因になります。



#### コンセントやACアダプター(電源 プラグ/接続端子)にほこりや金 属を付着させない

ショートや発熱により、火災や感雷 の原因になります。



#### ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない

・感電の原因になります。



#### 雷がなったら、電源プラグには触 らない

・感電の原因になります。



### ACアダプターや機器を接続するときは、電源を切る

・電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。

#### 「人が障害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示して います。



#### 5年に1度は内部の点検を販売 店に相談する

・湿気の多くなる梅雨期のまえが効 果的です。



#### 病院内や飛行機内での使用は、 病院、航空会社の指示に従う

本機の電磁波が計器類に影響す るおそれがあります。



#### ショルダーストラップがゆるんだ まま使用しない

落下によるけがや故障の原因にな ります。また、お子様は大人と一 緒にお使いください。



#### 三脚を確実に取り付ける

・落下などによるけがや故障を防ぐた め、お使いの三脚の説明書をご覧に なり、しっかりと取り付けてください。



#### 移動するときは電源プラグや接 続コード類をはずす

コードを傷つけると、火災や感電 の原因になります。



#### 使用しないときやお手入れをす るときには、電源プラグやバッテ リーをはずす

・電源が「切」でも機器に電気が流 れています。電源プラグやバッテ リーをはずしてください。感雷の 原因になります。



湿気や砂ぼこりの多いところ、湯 気や油煙が直接あたるところで は、使用しない

·火災や感電、故障の原因になります。




#### 熱源の近くでは、使用しない ・火災や故障の原因になります。

# もくじ

●安全上のご注意 · · · · · · 2	保存・削除
●付属品を確認する・・・・・・5	<ul><li>動画の一部をコピーする · · · · · 46</li></ul>
●ショルダーストラップを取り付ける・・ 5	●ファイルをSDカードにコピーする・・48
●各部の名前とはたらき・・・・・・・6	●ファイルを削除する ・・・・・・・49
●画面の見かた・・・・・・10	
●海外で使うときは ・・・・・・ 13	パソコン
準備	●パソコンにバックアップする・・・50
	● Eye-Fiカードでファイルを転送する・・52
●バッテリーを充電する・・・・・・ 14	●付属ソフトを使う・・・・・・54
<ul><li>SDカードを入れる・・・・・・16</li><li>時計を合わせる・・・・・・19</li></ul>	メニュー
●基本操作を覚えよう · · · · · · 20	
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――	<ul><li>●様々な機能を使う・・・・・・・57</li></ul>
撮影·再生	●静止画メニュー · · · · · · · · · 58
●静止画を撮る・・・・・・22	<ul><li>動画メニュー62</li></ul>
●動画を撮る・・・・・・28	<ul><li>●共通メニュー · · · · · · · · · · · · 66</li></ul>
●静止画や動画を見る・・・・・・30	困ったとき
●静止画が適切な明るさか確認する・・33	●故障かな!?と思ったら 68
●場面や状況に合わせて撮る・・・34	●こんな表示がでたら ・・・・・・ 74
●特定の被写体を撮る・・・・・・36	●日常のお手入れ・・・・・ 76
●手動で調節して撮る38	●技術情報・・・・・・・フフ
●スローモーションを撮る・・・・・41	●使用上のご注意・・・・・・ 78
●テレビで見る・・・・・・・・42	●保証とアフターサービス ・・・・・80
●テレビとのHDMI連動機能を使う・・44	●仕様・・・・・・81
●インテリジェントオートの画面表示・・45	●撮影時間/枚数の目安84
	●さくいん ・・・・・・86

# 付属品を確認する




- SDカードは別売です。本機で使えるカードの種類については、P.17をご覧ください。
- ※海外でACアダプターを使うときは、訪問国や地域に合った市販の変換プラグをご 用意ください(P.13)。


# ショルダーストラップを取り付ける


#### お知らせ)

- ●持ち運びの際は、本機を落とさないよう 十分にご注意ください。
- ●お子様がご使用のときは、保護者の方が 十分にご注意ください。



## 各部の名前とはたらき







### ズーム/音量レバー

#### 撮影中

拡大/縮小する(P.22, 29)


#### ■動画再生中

音量を変える

- 覧表示でページを戻る/進む(P.31)

#### □静止画再生中 )

- 覧表示でページを戻る/進む(P.31) 1 枚表示で前後へ進む/戻る(P.32)





(表示)

DISP.ボタン

DISD



バッテリー残量を表示する

#### 再生

撮影日などの情報を見る

(♪静止画のヒストグラムを見る(P.33)



### フラッシュボタン

#### □静止画撮影

フラッシュの設定を変える(P.22)




### セルフタイマーボタン

### □静止画撮影


セルフタイマーの時間を変える(P.24)

## 各部の名前とはたらき





- ●本機の静止画や動画をバックアップするには、パソコンに接続します。(P.50)
- DVDライター、DVDレコーダー、ブルーレイレコーダーには、USB接続で動画や静止画をダビングできません。



#### 撮影

目的に応じた撮影方法を選ぶ

i.AUTO: インテリジェントオート(P.21) プログラムオート(P.38) Ρ


Α : 絞り優先(P.39)

: シャッタースピード優先(P.39) S

: マニュアル(P.38) M U : ユーザー設定(P.40) SCN : シーンセレクト(P.34)  $\Omega$ : 顔優先/タッチ優先(P.36)


## 画面の見かた

#### □ ## 共通




#### ※堕が点滅するとき

⇒SDカードを入れるか、記録メディアを「内蔵メモリー」にする(P.67)




### ▲ 静止画のとき




#### ■画面の表示を減らすとき

- ●画面右上の口をタッチし、口を表示させます。
- ●すべて表示するには、画面右上の●をタッチします。




## 画面の見かた(つづき)



#### ■画面の表示を減らすとき


- ●画面右上の□2をタッチし、□を表示させます。
- ●すべて表示するには、画面右上の●をタッチします。



# 海外で使うときは

#### 訪問国や地域に合った変換プラグをご用意ください

本機と付属のACアダプターは、すべての国と地域でご利用いただけます。



#### 次の訪問国や地域では、現地のテレビでも再生できます

詳しくは「テレビで見る | (P.42)をご覧ください。

- アメリカ合衆国
- ●韓国
- ■コスタリカ
- •トリニダード・トバコ
- ・バハマ
- ●フィリピン •ペルー
- ●ミクロネシア

- エクアドル
- キューバ
- ●コロンビア
- ・ドミニカ
- ●バミューダ
- ホンジュラス
- ・プエルトリコ 米領サモア
- チリ ●ミャンマー
- エルサルバドル カナダ
- グァテマラ ●グアハ
- ●スリナム ●台湾 ■ニカラグア ・ハイチ
- ●バルバドス ・パナマ
- ●ベネズエラ ●ボリビア
  - メキシコ
- 旅行先を選ぶだけで、日時表示を現地時刻に変更できます
- 画面の [MENU] をタッチ する
- ② [※]をタッチする
- 🚯 [時計合わせ]をタッチする
- [地域設定]をタッチする
- , [<][>] をタッチして、 で使用になる地域の都市名 を選ぶ
- [保存]をタッチする

都市名

ご使用になる地域の GMT (グリニッジ標 準時)との時差で選 ぶこともできる




- ■旅行先がサマータイムのとき **→**(P.66)
- ■旅行から戻ったとき
  - ➡ 左の操作を行い、手順⑤で 元の都市名を選ぶ

準備

## バッテリーを充電する

- A方向にスイッチを スライドしたままB方向にスライドさせて カバーを開ける
- (底面) (A)
- 2 バッテリーを押し付けて スライドさせる (カチッと音がする)



4体とカバーの印を合わせる




4 カバーをスライドする




撮影前に充電しましょう。 (充電が完了していなくても、ACアダプターを接続したまま、 撮影や再生ができます。)

## 5 ACアダプターを取り付ける



#### ■バッテリーを取りはずすとき



# 重要!

必ずビクター製のバッテリー をお使いください。

ビクター製以外のバッテリーを ご使用になると、安全面、性能面 について保証いたしかねます。

電源が入っていると充電できません。

バッテリーを充電するときは、電 源を切ってください。


#### お知らせ

- ●充電時間:約2時間40分(付属バッテリーの場合)
- ※25℃で使用したときの時間です。室温10℃~35℃の範囲外の場所では、充電に時間がかかったり、充電できないことがあります。 低温など、使用状態によって撮影・再生可能時間は短くなります。

# 準備 2 SDカードを入れる

#### ■SDカードをお使いになるときは

- ・「動作確認済みのSDカード | (P.17)をお使いください。
- ・データの消失を防ぐため、SDカードを出し入れする前に、必ず電源を切ってください。
- 電源が入っているときは、 電源を切る(P.20)



- ■静止画や動画の記録先をSDカードにするとき
  - →「静止画記録メディア」(P.67)
  - → 「動画記録メディア」(P.67)
- SDXC カードを使うとき
  - ⇒お使いのパソコンのOSを確かめる(P.18)

内蔵メモリーがファイル(動画と静止画)でいっぱいになっても、市販の SDカードを使って撮影を続けられます。

#### 動作確認済みのSDカード

下記以外のメーカーのカードを使うと、正しく記録できなかったり、データが消え たりすることがあります。

メーカー	パナソニック(Panasonic)、東芝(TOSHIBA)、	
	サンディスク(SanDisk)、ATP※1、Eye-Fi※2	
SDカード※3	Class 4以上のSDカード(2GB)	
	Class 4以上のSDHCカード(4GB~32GB)	
	Class 4以上のSDXCカード(48GB~64GB)	
Eye-Fi	Eye-Fi Connect X2, Eye-Fi Explore X2, Eye-Fi Pro X2	

- ※1:ATPの場合、SDHCカードのみ動作確認済みです。
- ※2: Eve-Fiカードは、無線LANを内蔵するカードです(P.52)。
- ※3:画質「UHR」で動画を撮影するときは、Class 6以上のカードが必要です。

#### ■SDカードに静止画だけを記録するとき

→ 256MB以 FのSDカード、Class 2のSDHCカードやSDXCカードも 利用できます。ただし、連写の保存などに時間がかかります。

#### 本機ではじめて使うSDカードはフォーマットする

- ●準備 ●データが消去されるため、ほかの機器で使ったSDカードを使うと きは、SDカード内のファイルをほかの機器にコピーする
- 電源ボタンを押す(P.20) (電源が入る)
- 画面の[はい]をタッチする
- 画面の [MENU] をタッチする (メニューが表示される)



- | 画面の [ 🔆 ] をタッチする
- 画面の [SDフォーマット] を 画面の [OK] をタッチする タッチする
- ) 画面の [ファイル] をタッチする

**2**(フブき)

## SDカードを入れる(つづき)

#### SDXCカードを使うときはパソコンのOSを確かめる

パソコンの OS によっては、SDXC カードに記録した動画や静止画を読み取れないことがあります。

お使いのパソコンの OS の対応状況を確認し、必要に応じてアップデートしてください。 お使いのパソコンの OS の調べかたについては、「パソコンの性能を確かめる」 (P.54)をご覧ください。

#### ■ Windows XPのとき

SP2以降にアップデートしたのち、更新プログラム(KB955704)をインストールしてください。

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1CBE3906-DDD1-4CA2-B727-C2DFF5E30F61&displaylang=ja

#### ■ Windows Vistaのとき

SP1以降にアップデート後したのち、更新プログラム(KB975823)をインストールしてください。

#### ●32bit版

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1

#### ●64bit版

http://www.microsoft.com/downloads/details. aspx?displaylang=ja&FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315

#### ■ Windows 7のとき

更新プログラム(KB976422)をインストールしてください。

#### ●32bit版

http://www.microsoft.com/downloads/details. aspx?displaylang=ia&FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea

#### ●64bit版

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ia&FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f

- Mac OS X 10.4 TigerまたはMac OS X 10.5 Leopard のとき 対応していません。
- Mac OS X 10.6 Snow Leopard のとき Mac OS X 10.6.5以降にアップデートしてください。

# 準 備 3

## 時計を合わせる

**電源ボタンを押す** (電源が入る)



2 [はい]をタッチする



西暦の上下の[∧][∨]を
 タッチして合わせる



- 4 月の欄をタッチし、手順3 の操作で合わせる
  - ■同様に日付と時刻を合わせます。

すべての設定が終わったら、
[決定]をタッチする



- [<][>] をタッチして、 で使用になる地域の 都市名を選ぶ
  - ●日本では、図のとおり。




東京、ソウル 前の画面に戻る

- 7 [保存]をタッチする
- ■海外で使うとき ⇒(P.13)
- ■サマータイムが実施中の 地域で使うとき → (P.66)
- ■時計を合わせ直すとき→ 「時計合わせ | (P.66)

#### お知らせ

●長期間使用しないと「時計を合わせてください」と表示されます。 24時間以上充電してから、時計を設定してください。 準 備 4


### 基本操作を覚えよう



#### お知らせ)

●はじめて撮影するときは、時計を設定します(P.19)。

この操作は、撮影や再生・編集など、すべてに共通する操作です。 以降のページでは、**準備**の操作として説明を省略しています。



押すと、電源を入/切できる

- ●電源を切ってから5分以内に電源 ボタンを押すと、すぐに電源が入り ます。(高速起動が「高速2」のとき (P.66))
- ●節電のため、操作せずに5分経つと電源が自動的に切れます。(バッテリー使用時のみ)



押す度に、切り替わる





#### ■□静止画






タッチする度に、切り替わる

#### ■撮影モードのとき



#### ■再生モードのとき






#### ■かんたんに撮影するとき

→撮影ダイヤルをインテリジェントオート(i.AUTO)に合わせる。 撮影状況に合わせて、絞りやフォーカスが自動調整されます。 逆光(♠)、夜景(◆)、人物(8)の撮影など、特定の撮影場面では場面に応 じたアイコンが画面に表示されます。(P.45)

## 静止画を撮る



- 準備 44/ □ ボタン: □ 静止画モード
  - ●撮影モード





小さく 大きく

- ●デジタルズームは 使用できません。
- ■手ぶれを防ぐとき→「手ぶれ補正」(P.60)

**半押しする**(フォーカスが固定される)

フォーカスが固定 シャッタースピード されると表示 1/250

[1234] - 残り枚数

全押しする (シャッターを切る)




●撮影した静止画を すぐに確認したい ときは、シャッター ボタンを押し続け ます。

## フラッシュ の設定を 変える

フラッシュ

撮影ダイヤルをインテリジェントオート(i.AUTO)に合わせると(P.21)、 撮影状況に合わせて、絞りやフォーカスが自動調整されます。

#### ■撮影時の操作ボタン



- ■再生モードから撮影モードに戻る とき
  - →静止画再生モード時に、シャッ ターボタンを押す
- ■画像サイズや画質を変更する とき
  - →「静止画サイズ」(P.59)
  - →「静」上画画質 I (P.59)

- ■SDカードに静止画を保存する とき
  - → 「静止画記録メディア | (P.67)
- ■笑顔を撮るとき
  - →「スマイルショット」(P.36)
- ■バッテリー残量を調べるとき
  - → DISP.ボタンを押す(P.7)



● 4ボタンをを押す度に…

→ な : オート

(周囲が暗いと自動的に発光)

★★◎:オート赤目

(連続発光で赤目を軽減)

4 : 強制発光

**∜**: スローシンクロ

(発光し、シャッタースピードを遅くして、 人物と背景をともに明るく撮影)


(3) : 切(発光しない)

- 4が点滅するとき
  - ⇒連写やブラケットのとき (P.26)は、1 枚撮影に戻す
  - →その他のときは、点灯するまで 待つ(フラッシュ充電中)
- ●フラッシュを使っても暗く感じるとき ⇒メニューの「ISO感度 |を
- 「800 以上にする(P.60)
- ●撮影ダイヤルが「SCN」のとき ⇒設定値(P.35)にあわせて、フ
  - ラッシュの発光を本機が自動的 に判断する

## 静止画を撮る(つづき)

#### セルフタイマーで撮る

- 準備
  ●
  単/
  /ロボタン:
  □静止画モード
  - ●撮影干ード



(\*)ボタンを押す度に…

3、:2秒タイマー

(シャッターボタンを押して、

2秒後に撮影する)

**心** : 10秒タイマー

(シャッターボタンを押して、 10秒後に撮影する)

ۇ : 顔検出

(記念撮影に使う)

(なし): セルフタイマー[切]

#### ■顔検出を使うとき

(1) 全員が本機に向いていることを確認する

(2) シャッター ボタンを押す



顔に枠が付く

(3) 撮影者が 画面内に 入る



3秒後に撮影

- •顔検出で撮影が始まらないときは、シャッターボタンを押してください。10秒後 に撮影されます。
- ■カウントダウンを中止するとき
  - ▶カウントダウン中に、シャッターボタンを押す

### お知らせ

- ) ■三脚や台などの上に本機を置いてセルフタイマーを使うと、シャッ ターボタンを押した瞬間の手ぶれを防ぐことができます。
  - ●セルフタイマーの使用中は、連写できません。

記念撮影の際は、セルフタイマーの顔検出を使い、画面を前方に向けると便利です。

#### 自分を撮る(対面撮影)

画面を180度回転すると、自分を撮るときに役立ちます。



図の方向に画面を起こします。 (元に戻すときは、逆の方向に画面を倒します。)

#### ■使い方の例


- (1) 三脚で本機を固定する
- (2) セルフタイマーで 10 秒タイマーまたは顔検出を選択する(P.24)
- (3) 画面を起こす(上図)
- (4) シャッターボタンを押す
- (5) 撮影者が画面内に入る

## (つづき)

## 静止画を撮る(つづき)

#### 連写する/明るさを変えて撮る(ブラケット)

- 準備 44/ ロボタン: どちらでも(ブラケットは □ 静止画のみ)
  - ●撮影干ード



■ボタンを押す度に…

➤ (重) : 低速連写

(空き容量がなくなるまで連写できる)

(M):中凍連写

(最大枚数: 103枚、 144枚)

(連写速度: ▲7枚/秒、 415枚/秒)

**田**:高速連写

(最大枚数: 103枚、 144枚)

(連写速度: 60枚/秒、 460枚/秒)

(明るさを変えて5枚連写する)

(なし):1枚撮影

#### ■連写にしたとき

→シャッターボタンを押し続けると、連写する

#### ■ブラケットにしたとき

- →シャッターボタンを押すと、次の順に5枚を連写する。
  - ・普诵の明るさ
  - •暗め(-0.6FV)
  - 少い暗め(-0.3EV)
  - 少し明るめ(+0.3EV)
  - •明るめ(+0.6FV)



赤色: 連写中の容量 緑色:保存中の容量

※速度「L Iのときは、 表示されません。

#### お知らせ

連写速度「L |は、連写し続けると速度が低下します。


撮影順

- ●動画の撮影中に連写すると、一時的に連写速度「L |になります。
- ■撮影ダイヤルを「SCN |にすると、「ブラケット | が解除されて「1 枚 撮影 |になります。
- ●静止画モードでシャッターボタンを半押ししてから撮影する場合、 シャッターボタンを押す瞬間(最大0.5秒)の撮り逃しを減らすこと ができます。(連写速度「M | 「H | のみ)

ブラケットは静止画のみの機能です。 静止画の連写と、マニュアルフォーカスは、動画でも利用できます。

#### フォーカスを調整する(マニュアルフォーカス)

- 準備 単/ ロボタン: どちらでも
  - ●撮影モード: 「撮影ダイヤル P. A. S. M. U. SCN]




- ■調整し直すとき →手順②からやり直す
- ■オートフォーカス(自動調整)に 戻すとき
  - →手順④でFOCUSボタンを押し、 ▲と♣を消す
- 調節ダイヤルで フォーカス(ピント)を 合わせる
  - →▲:遠距離 →▲: 近距離
- SETボタンを押す (フォーカスが固定される)
- 撮影する(P.22, 28)

お知らせ

●ズームを使うときは、望遠(T)でフォーカスを合わせてから広角 (W)にすると、フォーカスがずれません。


## 動画を撮る



- お知らせ ) ●連続して12時間撮影すると、自動的に停止します。
  - ●長時間の連続撮影では、自動的に30分ごと、または最大4GBの ファイルで分割されます。

撮影ダイヤルをインテリジェントオート(i.AUTO)に合わせると(P.21)、撮影状況に合わせて、絞りやフォーカスが自動調整されます。

#### ズーム位置-







│ デジタルズームなど(11倍~64倍) ズーム(1~10倍)

●デジタルズームなどを使うとき→(P.62)




#### ■静止画サイズは

- →「3200×1800」 (画面比は 16:9)に 固定される
- ■連写するとき **→**(P.26)


#### お知らせ

- ●ダイナミックズームまたはデジタルズームの使用時は利用できません。
- ●フラッシュやセルフタイマーなど、静止画専用の機能は利用できません。

#### ■撮影時の操作ボタン




## 静止画や動画を見る



[ ●→ E ] をタッチし、再生モードにする (タッチする度に、撮影と再生に切り替わる)




(撮影モード)



(**♪**静止画:最後に撮影した画像が表示される)

(■動画:手順④の画面になる)






## 4 見たいファイルをタッチする



撮影した静止画や動画を、一覧表示から選んで再生できます。

#### ■一覧表示での操作ボタン



後数ファイルの別別(1.43)

#### ■撮影日の情報を見るとき

- → DISP. ボタンを何度か押す (P.7)
- ■ファイルを削除するとき
   「´´´´ 「´´ 「´´ 下夕ッチする

#### ■ファイルが見つからないとき

➡再生メディア切替をタッチする

[**SD**]:SDカードに切り替わる

[#] : 内蔵メモリーに切り替わる (選択したメディア内のファイルが 表示されます)

- ■フチが緑の静止画(連写または2秒以内に撮った静止画のグループ) があるとき
  - ▶[ロー日]をタッチすると、すべての静止画が表示される (グループにまとめるには、再び[ロー日]をタッチする)

#### ■簡単なページ移動(ドラッグ操作)

ズームレバー(左ページ)や画面上の操作ボタン(上図)を使うほかに、次の操作でもページを移動できます。

- ●左のページに移動するには
  - →画面をタッチし、指を離さずに、 ゆっくりと右に動かす(ドラッグする)
- ●右のページに移動するには
  - →同様に、左に動かす(ドラッグする)

#### (左ページに移動する場合)




### 撮影 再生

3<sub>(つづき)</sub>


### 静止画や動画を見る(つづき)

#### □静止画の再生中の操作ボタン



●スライドショー中は、逆順再生(◄)と正順再生(▶)が表示されます。

#### ■動画の再生中の操作ボタン




- ●早送り/早戻し中は、◀◀または▶▶を押すごとに、再生速度が変化する。(±4段階)
- ■再生中の動画の1コマを静止画にするとき
  - →一時停止中にシャッターボタンを押す (静止画サイズは1920×1080に固定されます。また、記録メディアは元の 動画と同じです)

お知らせ ●ボタンが画面から消えたときは、画面をタッチすると表示されます。

## 影生 撮


### 静止画が適切な明るさか確認する (ヒストグラム)

- 準 備 → 再生モード
  - ●#/☆ボタン:☆静止画モード



ヒストグラム

- 縦軸:画素数
- •横軸: 明るさ 撮影時の情報



### 静止画を再生する (P.30)

DISP.ボタンを2度 押す

> (ヒストグラムが表示される) ●グラフの山が途切れない静 止画が、最良の明るさ。



右端で途切れている →明るすぎる(白とび)



左端で途切れている ➡暗すぎる(黒つぶれ)

DISP.ボタンを もう一度押す (ヒストグラムが消える)


#### ■明るさが適切ではないとき

- →手動で補正するには、 EXPOSUREボタンを押す (P.38)
- →自動的に補正させるには、撮 影ダイヤルを「i.AUTO | に合 わせる(P.20)

# 撮 影 **5**

# 場面や状況に合わせて撮る

準備 ●撮影モード




回して「SCN」に合わせる (現在の設定が表示される)



**2** SET ボタンを押す (シーンモードの一覧が表示される)



3 設定値をタッチする





(変更後の設定)

4 撮影する(P.22, 28)

撮りたいものに合わせて明るさやシャッタースピードを自動調節するには、 撮影ダイヤル(P.20)をシーンセレクト(SCN)に合わせます。

#### ■シーンセレクトの設定値

設定値		用途
ポートレート		背景をぼかして、人物を浮かび上がらせる
美肌		人物の肌をきれいに写す
風景		ピントを遠くに合わせ、画面全体をシャープに写す
風景&人物		ズームレバーを広角(W)側にすると、人物と風景の両方に ピントを合わせます
夜景	(%)	夜景を自然に写す
夜景&人物 (静止画のみ)	(%)	フラッシュを使って人物をくっきりと写し、背景の夜景もあざやかに写す
ナイトアイ	(%)	薄暗いときに感度を上げ、フラッシュを使わずに寝顔など を写す
スノー		雪原の人物が暗く写るのを防ぎ、雪を自然な白さに写す
ビーチ		日差しの強いビーチで人物が暗く写るのを防ぎ、空や海の 青さを自然に写す
スポーツ		動きの速いものを1コマ1コマ鮮明に写す
スポットライト	(%)	ライトの中の人物が明るくなりすぎない
花火	(%)	夜空の打ち上げ花火を写す
夕焼け		夕焼けを雰囲気ある色合いで写す


- ※静止画の場合、これらの設定値では、手ブレしやすくなるので三脚のご利用をおすすめします。さらに、連写(P.26)するときに連写速度が「L」になります。動画の場合も、ナイトアイは手ブレしやすいので三脚のご利用をおすすめします。
- ●ポートレート、美肌、夜景&人物、スポーツの場合、明るさに応じてフラッシュを 発光します。それ以外では、フラッシュは発光しません。

## 特定の被写体を撮る

(顔優先/タッチ優先)

#### 人物を撮る(顔追尾・スマイルショット)

準備 ●撮影モード



回して図に合わせる

(風が表示され、人物の顔に枠が付く) 枠は最大16個。



- ■人物を選び直したいとき
  - ➡撮りたい人物の顔の枠をタッチし直す
- ■笑顔の度合いを表示させるとき
  - →メニューの「スマイル% |を「入 |にす る(P.59)
    - ・笑顔の度合い(スマイル%)が数値 で表示されます。(最大3箇所)
    - •表示を消すときは、「スマイル% |を 「切」にします。
- ■笑顔を静止画で撮りたいとき
  - →メニューの「スマイルショット」を「入」 にする(P.59)
    - •枠の付いた人物が笑顔になる度に、 自動的に静止画が撮影されます。

- メニューの「タッチ優先AE/AF」 を「顔追尾 | にする(P.58)
  - ●お買い 上げ時は「顔追尾」に設 定されています。
- 人物を1人選び、その人 の顔の枠をタッチする (人物が移動すると、顔を追って 枠も移動する)
- 撮影する(P.22, 28) (タッチした枠内に合わせて、 フォーカスと露出が調節される)


### お知らせ

- ●撮影環境によっては、顔を検出できないことがあります。手順②の あとで顔を検出できなくなると、手順①の状態に戻ります。
- ●正しい効果が得られない場合は、撮影ダイヤルを「SCN」に合わせ、 「ポートレート」「美肌」「風景&人物」「夜景&人物」などを選んでく ださい。

特定の被写体を撮るときは、撮影ダイヤル(P.20)を 顔優先/タッチ優先(<a>!<a>!回</a>)に合わせます。特定の被写体を基準に、</a> 明るさやフォーカスを自動的に調節します。

## 人物以外の被写体を撮る(色追尾・タッチエリア)

準備
●撮影モード



	回して図に合わせる
U	( <u>@</u> が表示され、人物の顔に 枠が付く)

メニューで「タッチ優先 AE/AF」を「色追尾」 または「タッチエリア | に する

(人物の顔から枠が消える)


- 設定値 用涂 画面のタッチした部分の 色追尾 色を認識して追いかける タッチエリア 画面のタッチした領域を 最適に撮る
- 被写体をタッチする (タッチした場所に枠が表示さ
  - れる) ■「色追尾」の場合、被写体が 移動すると枠も移動します。

- ■被写体を選び直したいとき
  - ➡別の被写体をタッチする
- 撮影する(P.22, 28) (枠内に合わせて、フォーカスと 露出が調節される)

## お知らせ

- ●色追尾の場合、追尾対象を見失うと枠が消えます。ただし、再 び画面の中心に追尾対象の色を見つけると、枠が再表示され 追尾を始めます。
- ●「タッチエリア」の場合、ズームを操作すると枠が消えます。被 写体をタッチし直してください。
- ●画面の端にある被写体をタッチした場合、正しく認識しないと きがあります。このようなときは、被写体が中央に寄るように 構図を変えてから、タッチしてください。
- 撮影環境によっては、「色追尾」を選んでも被写体を追尾でき ないことがあります。

## 手動で調節して撮る



## お知らせ

■マニュアル(M)で絞りとシャッタース ピードを調節すると、適切な露出にな らないことがあります。

## P 露出(明るさ)を補正する(プログラムオート)

露出を調節すると、被写体の明るさに応じて「絞り」と「シャッタースピード」が自動的に調節されます。

- 撮影ダイヤルを「P」に合わせる (露出が自動的に補正される)
- ■さらに露出を手動で補正するには
  - (1) EXPOSUREボタンを押す
  - (2) 調節ダイヤルで数値を変更し、SET ボタンを押す



## M 絞りとシャッタースピードを同時に調節する(マニュアル)

絞りとシャッタースピードを調節すると、露出(明るさ)が決まります。

- 撮影ダイヤルを「M」に 合わせる
- 2 調節ダイヤルで 「シャッタースピード」の 数値を変更し、 SETボタンを押す
- **3** 調節ダイヤルで 「絞り」の数値を変更し、 SET ボタンを押す

シャッタースピード・絞り・露出(明るさ)を手動で調節して撮影できます。 これらは、動画と静止画で別々に設定します。

### A 絞りを調節する(絞り優先)

「シャッタースピード」が自動的に調節され、適切な露出になります。

- **1** 撮影ダイヤルを「A」に合わせる
- 2 調節ダイヤルで数値を変更する

F2 8

#### ☆ワンポイント♪

絞りの数値を小さくすると、背景が ボケて、人物が引き立ちます。

#### ■露出を補正するには

- (1) EXPOSUREボタンを押す
- (2) 調節ダイヤルで数値を変更し、SETボタンを押す

## S シャッタースピードを調節する(シャッタースピード優先)

「絞り」が自動的に調節され、適切な露出になります。

- 2 調節ダイヤルで数値を変更する

1/4000

## ☆ワンポイント♪

シャッタースピードの数値を小さく すると、動きの速い被写体でもブレずに写せます。

## ■露出を補正するには

- (1) EXPOSUREボタンを押す
- (2) 調節ダイヤルで数値を変更し、SETボタンを押す

# 撮影 再生 7 (つづま)

## 手動で調節して撮る(つづき)

## よく使う機能の設定値を保存する(ユーザー設定)

## 準備 ●撮影モード

絞り・シャッタースピードなどを調節する場合、同じ設定値を繰り返して使うときは、設 定値を保存しておくと設定を簡単に再現できます。

撮影ダイヤルのユーザー設定(U)に、動画と静止画で別の設定値を保存できます。

## 1 [MENU] をタッチする



(USERダイヤル)をタッチする



3 設定する項目をタッチする

## 4 設定値をタッチする (図はホワイトバランスの場合)



- 「絞り」と「シャッタースピード」の場合、[マニュアル]をタッチしたときは、続いて[∧][∨]をタッチして設定値を選び、[決定]をタッチします。
- 6 [×]をタッチする
- → 撮影ダイヤルを「U」に 合わせる(P.20)


### ■設定できる項目

項目名	<b>#</b> / <b>O</b>	参照
シャッタースピード	両方	P.39
絞り	両方	P.39
ホワイトバランス	両方	P.58
ISO 感度	₽のみ	P.60
感度アップ	<b>≟</b> のみ	P.63


## スローモーションを撮る (ハイスピード撮影)

ゴルフのスイングなど動きの速い被写体をスローモーションで見たいときは、ハ イスピード撮影機能を使います。(5倍速(300fps)で撮影します。)

- 準備
  量撮影モード
  - ●#/ロボタン:#動画モード



## ##ボタンを押す



ハイスピード撮影表示



## 押す(P.28)

(撮影を開始する) (もう一度押すと停止する)

- ■通常の撮影に戻すとき
  - →もう一度##ボタンを押す(ハイス ピード撮影表示が消える)
- ■動きの遅いものを撮るとき(花が 咲く様子など)
  - →メニューで「タイムラプス撮影 | を 設定して撮影する(P.63)

## ■ハイスピード撮影の動画を再生 するとき

⇒実際の1/5の速度のスローモー ションになる

## お知らせ

- ●「動画画質 | (P.62)の設定に関わらず、画質「640× 360/60plで撮影されます。
- ●小さな解像度で撮影するため、ほかの動画より画像が粗くなり ます。さらに、音声は記録されません。
- ●通常の撮影より暗くなるため、三脚を使用し、なるべく明るい場 所で「感度アップ」(P.63)を「オート」にして撮影することをお すすめします。

## テレビで見る

- 準備 単/ ロボタン: どちらでも
  - ●テレビの電源を入れる
  - ●お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください
- テレビに接続する
- テレビの外部入力ボタンな どを押し、本機を接続した端 子からの入力に切り換える
- 再生する(P.30)

## ■テレビの表示が不自然なとき

- ●テレビに正常に表示されない
  - → HDMI miniケーブルを抜き差しする
  - →本機の電源を入れ直す
  - ●テレビに縦長に映る
    - →共通メニューの「ビデオ出力 |を「4:3| (P.67)



- ●テレビに横長に映る
  - →テレビ側で画面を調整する




## ハイビジョ ンテレビに 接続する

HDMI端子


従来型 テレビに 接続する

AV端子

ハイビジョンテレビをお使いの場合、HDMI miniケーブル(別売)をお使いください。




※ High Speed HDMI Cableをご使用ください。



## テレビとのHDMI連動機能を 使う

HDMLCFC (Consumer Flectronics Control) 規格に対応するテレビをお 使いの場合、本機とテレビを連動させることができます。

- - 44/ ☆ボタン: どちらでも
  - ●再牛干ード
  - ●共通メニューの「HDMI機器制御 |を「入 |にする(P.67) (お買い 上げ時は「入 」に設定されています)
  - ●お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください
- HDMI miniケーブルでテレビに接続する (テレビの電源が入り、本機の画面がテレビに表示される)



※ High Speed HDMI Cable をご使用ください。

### ■電源を切るとき

→テレビのリモコンを使って、テレビの電源を切る (連動して本機の電源も切れる。本機が記録中やフォーマット中のときは、 電源が切れない場合があります)

## ■本機が正常に動作しないとき

- →USBケーブルを使用しているときは本機の電源を切り、USBケーブルを 取りはずす
- →テレビの電源を入れたまま、本機の電源を入れ直す
- →共通メニューの「HDMI機器制御」を「切」にする(P.67) (HDMI CEC 規格に対応したすべてのテレビとの接続において、本機の動 作を保証するものではありません)

# インテリジェントオートの画面表示

撮影ダイヤル(P.20)をインテリジェントオート(i.AUTO)に合わせると、撮影状況に合わせて、絞りやフォーカスが自動調整されます。

次の表のように、特定の撮影場面では、場面に応じたアイコンが画面に表示されます。

表示アイコン	用途
	肌を美しく撮影します。
22	人物を自然に表現できるように撮影します。
_^	遠景にピントが合い、シャープで色鮮やかな映像になります。
Å	暗いところでも、全体的にノイズを抑えて撮影します。
<u>ي</u>	全体的にノイズを抑え、夜景を忠実に表現するように撮影します。
≎	かなり明るい環境においても、なるべく色飛びせずに撮影します。
\$	近接の被写体にピントを合わせて撮影します。
Ç	木々の緑を鮮明に撮影します。
<u></u>	夕暮れの様子を自然な色で撮影します。
A	逆光で被写体が暗く写ることを防ぎます。
<u>8</u> 2	全体的にノイズを抑えつつ、人物を自然に表現できるように撮影します。
88	暗い環境においても、近接の被写体にピントを合わせて撮影します。


## 動画の一部をコピーする(トリミング)

- 準備 単/ ロボタン: 単動画モード
  - ●再牛干ード
- [MENU] をタッチする
- 「トリミング」をタッチする




動画を選んでタッチする

動画の再生中に手順①~②を行うと、右側の画面がすぐに表示されます。



動画の必要な部分だけをコピーし、新しい動画として保存できます。

4 コピーを始める位置で一時停止し、 [A] をタッチする



**5** 再生したあと、コピーを終える位置で一時停止し、 [B] をタッチする



6 [決定]をタッチする



**7** [はい]をタッチする

8 「終了しました」と表示されたら、[OK]を タッチする

> (コピーした動画が一覧表示 に追加される)



■終了するとき → [中止]をタッチする

お知らせ

●選択点は、選んだ場面から多少ずれることがあります。

# ファイルをSDカードに コピーする

- 準備 単/ 凸ボタン: どちらでも ●再牛干一ド
- [MENU] をタッチする
- コピー] をタッチする



コピーするファイルを タッチして指定する



- [決定]をタッチする
- [はい]をタッチする



(コピーが始まる)

コピーが終わったら [OK] をタッチする

## ファイルを削除する

- 準備 単/ ロボタン: どちらでも
  - ●再牛干ード:一覧表示
- 「面」をタッチする



削除するファイルを タッチして指定する



指定したファイルに

がつく

## [決定]をタッチする

[実行する]をタッチ する




(削除が始まる)

- 削除が終わったら [OK] をタッチする
- ■フチが緑色の静止画(グルー プ)を削除するとき
  - (1) グループをタッチする。 (グループ内のファイルが表 示されます)
  - (2) 削除するファイルにママー クをつける。
    - すべて削除するときは「全 選択1をタッチする。
  - (3) [**□**]をタッチする。
  - (4) 手順③~⑤の操作をする。
- ■再生中のファイルを削除するとき
  - →再生中の画面で[m]をタッチし[はい]をタッチする
- ■誤操作による削除を防ぎたいとき(プロテクト)
  - (1) メニューの「プロテクト/解除」を選ぶ。
  - (2) ファイルに**マ**マークをつける。
  - (3) [決定]をタッチする。 (ファイルに**on**マークがついて保護されます)
- ■プロテクトを解除するとき
  - ➡上と同じ操作で✓マークを消し、ファイルから


# パソコン

## パソコンにバックアップする

- 準備 ●パソコンのHDDに十分な空き容量があることを確認する
- USBケーブルとACアダプターを接続する



- **2** 本機の電源を入れる(P.20) (本機の内蔵メモリーとSDカードが、パソコンに表示される)
- 本機の内蔵メモリー(JVCCAM\_MEM)またはSDカード
  (JVCCAM\_SD)を、パソコンでダブルクリックする
  - Windows の場合:「コンピューター」(または「マイコンピュータ」)に表示されています。
  - Macintoshの場合:デスクトップ(またはFinderのサイドバー)に表示されています。
- 4 「DCIM」フォルダ内のフォルダまたはファイル(動画や静止画)を、 パソコンにコピーする



お知らせ

●上記のフォルダやファイルの削除・移動・名前の変更などをパソコンで行うと、本機で再生できなくなります。

撮影した動画や静止画を、パソコンに保存します。

## ■ SDXC カードを使うとき

➡「SDXCカードを使うときはパソコンのOSを確かめる」(P.18)

- Windows のパソコンから本機を取りはずすとき
  - (1) タスクトレイの「ハードウェアを安全に~」( い)をクリックする。
  - (2) 表示された画面の「~の取り出し」をクリックする。
  - (3) USBケーブルをパソコンから取りはずす。
- Macintoshから本機を取りはずすとき
  - (1) デスクトップの「JVCCAM\_MEM」と「JVCCAM\_SD」をゴミ箱にドラック&ドロップする。 (または Finder のサイドバーの ▲ をクリックする。)
  - (2) USBケーブルをパソコンから取りはずす。

## フェライトコアをUSBケーブルに取り付ける

本機をパソコンに接続する前に、付属のフェライトコアを付属のUSBケーブルに取り付けます。

両側の ストッパー をはずし、 開く 本機側の端子 から約3cm の位置に取り 付ける 4 ケーブルを はさみ、カチッ と音がするまで 閉じる



お知らせ

●本機とパソコンを接続したときに発生するノイズを軽減できます。

1回巻き

付ける

# χעבע2

## Eye-Fiカードでファイルを転送する

### Eye-Fiカードによる転送の概要

無線LAN機能がEye-Fiカードに内蔵されており、近くに利用できる無線LAN(自宅の無線LANルーターなど)があればカード内のファイルを転送します。

### ■転送先と無線LANについての設定方法

- ・Eve-Fiカードの付属ソフトで設定します。
- •インターネット接続できる無線LAN環境が必要です。

#### ■転送できるファイル

- Eye-Fiカード内にある動画と静止画を転送します。 転送済みのファイルは転送 し直しません。
- •ファイル容量が2GBを超える動画は転送できません。(2011年1月現在)

#### ■転送済みのファイル

•転送済みのファイルと未転送のファイルは、本機の画面で区別できません。

## お知らせ

- ●撮影モードでは転送できません。撮影後は再生モードに切り替えてください。
- Eye-Fiカードについて詳しくは、Eye-Fi社のホームページをご覧ください。

## http://www.eyefi.co.jp/

- ●国または地域によっては、Eye-Fiカードの使用が法律で禁じられています。Eye-Fi社にご確認ください。
- ●航空機の機内など、無線LANの利用が禁止されている場所では使用しないでください。
- ●接続状況によっては転送を中断したり、転送に時間がかかる場合があります。
- ●大容量のファイルを転送するときは、ACアダプターの使用をおすすめします。


SDカードの代わりにEye-Fiカード(市販)を使うと、カードに記録した動画や静止画をパソコンやWebに自動的に転送できます。

## Eye-Fiカードを使う

## 準備 ●電源:切

- **1** Eye-Fiカードの付属ソフトをパソコンにインストールし、Eye-Fiカードを設定する
  - ●詳しくは、Eve-Fiカードの取扱説明書をご覧ください。
- **2** Eye-Fiカードを本機のSDカードスロットに入れる (P.16)
- 3 電源を入れ、再生モードの一覧表示にする
- 4 再生メディア切替をタッチし、再生メディアをSDカード (Eye-Fiカード)にする

(再生メディアの表示が、Eve-Fiカード表示になる)



Eve-Fiカード表示

○ Eve-Fiカード認識時

●: 転送待機 ●: 転送中(表示が動く)

再生メディア切替

## ■ファイルを選んで転送するとき

- (1) Eye-Fiカードをパソコンに接続し、付属ソフトで選択した画像だけ転送 (選択転送モード) するよう設定します。
- (2) 本機のメニューの「プロテクト/解除」で、転送するファイルに**へ**マークを付ける(P.49)。

## ■転送できないとき


- (1) 再生モードにし、再生メディアをEve-Fiカードにする。
- (2) 内蔵メモリのファイルを転送するときは、Eye-Fiカードにコピーする。
- (3) Eye-Fiカードの設定をパソコンで確認する。
- (4) Eye-Fiカードを他の機器に入れて、転送できるか確認する。

# $\eta$

## 付属ソフトを使う

#### パソコンの性能を確かめる

スタートメニューの「コンピューター」(または「マイコンピュータ」)を右クリックし、 「プロパティ|を選んで次の項目を確認します。



## ■その他の動作条件

- ●グラフィック:次のいずれか
  - ·Intel G45以降
  - ·NVIDIA GeForce 8000シリーズ以降(8800GTX、8300を除く)
  - ·ATI Radeon HD2000シリーズ以降(2900を除く)

動画や静止画を編集したり、iPodや動画共有サイト(YouTubeなど)に 転送できます。



- DVD ビデオに保存するとき (Windows Vista Home Premiumまたは Windows 7の場合)
  - →付属のLoiLoScope FXで編集し、Windows DVD MakerでDVDビデオを作る。 (Windows XPまたはWindows Vista Home Basicの場合)
- ➡市販のDVD作成ソフトをお使いください。
- ※LoiLoScope FXの操作については、同ソフトのヘルプをご覧ください。
- \*\* DVDビデオにはハイビジョン画質で保存できません。標準画質になります。
- DVD ライター、DVDレコーダー、ブルーレイレコーダーには、USB接続で動画や静止画をダビングできません。

## お知らせ

- ●左記の条件を満たしていないパソコンでは、付属ソフトを使用できません。
- ●H.264動画再生支援機能の付いたグラフィックカードに対応 しています。(Windows XPを除く)
- ●マルチタッチ操作を行うには、Windows 7とマルチタッチ対応のディスプレイが必要です。
- ●詳しくは、パソコンの製造元にお問い合わせください。
- 動作条件についてのより詳しくは、サポートホームページをご覧ください。

http://loilo.tv/product/15

## 付属ソフトを使う(つづき)

### 付属ソフトをインストールする

● 体属のCD-ROMをパソコンのドライブに入れる



## N 「LoiLoScope FX install」を クリック

●左の画面が表示されないときは、CD-ROM 内の「LoiLoScopeFX | アイコ ンをダブルクリックする。



## [次へ]をクリック

- ●以後、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ■ユーザーアカウント制御画面が表示さ れたときは、「はい]をクリックしてくだ さい。

## お知らせ

■ LoiLoScope FXの操作については、同ソフトのヘルプをご覧くだ さい。または、裏表紙の「付属ソフトLoiLoScope FXのご相談」に お問い合わせしてください。

### Macintoshをお使いの方は

アップル社のiMovie'11 (動画)またはiPhoto(静止画)を使って、動画や静止画を 再生·編集できます。

## お知らせ

- ■iMovieまたはiPhotoの最新情報については、アップル社のホー ハページをご覧ください。
- iMovieとiPhotoの操作については、それぞれのソフトのヘルプを お読みください。
- ●すべての環境で動作を保証するものではありません。

# メニュー

## 様々な機能を使う

ホワイトバランスや感度などを被写体や目的に合わせて調節したり、画質や手ぶれ補正などの設定を変えたりできます。

## 静止画と動画のメニューの操作

- [MENU] をタッチする
- 3 設
  - 設定値をタッチする





- メニュー項目をタッチする
  - **🏚**静止画 **→** (P.58)
  - # 動画 → (P.62)



上下スクロール

- ■設定を終了するとき
  - → [×]をタッチする

## 共通メニューの操作

- [MENU] をタッチする
- **3** メニュー項目をタッチ する(P.66)
- ② [※]をタッチする
- 4 設定値をタッチする



- ■すべての設定をお買い上げ 時に戻すとき
  - →共通メニューの「工場出荷」 (P.66)

# ×==-**2**

## 静止画メニュー

## 撮影時の静止画メニュー

メニュー項目 (撮影ダイヤルの位置)	設定値と説明
ホワイトバランス (「M,S,A,P」のみ)	▲ オート: 自動的に自然な色合いになるよう調節する
<b>逆光補正</b> (「S,A,P」のみ)	<b>圙 切</b> :補正しない <b>吲 入</b> :逆光で被写体が暗くなるのを補正する
測光エリア (「M,S,A,P,U」のみ)	<ul> <li>マルチパターン:画面全体が最良の状態になるように、明るさを補正する</li> <li>センタースポット:中央が最良の状態になるように、明るさを補正する</li> <li>□ 中央重点:中央が最良の状態になり、その周辺も良い状態になるように、明るさを補正する</li> </ul>
テレマクロ (「M,S,A,P,U」のみ)	<ul> <li>図 切:通常の撮影(以下の距離まで近づける)</li> <li>望遠(T)側:約1mまで 広角(W)側:約5cmまで</li> <li>図 入:望遠側での接写(以下の距離まで近づける)</li> <li>望遠(T)側:約60cmまで 広角(W)側:約5cmまで</li> <li>・接写しないときは、「切」にしてください。</li> <li>「入」のままだと、画像がぼやけることがあります。</li> </ul>
<b>タッチ優先 AE/AF</b> ( <b>回</b> のみ)	<ul> <li>図 切:本機が自動的に選択した顔を基準に明るさとフォーカスを調節する</li> <li>○ 顔追尾:指定した顔を基準に調節する(P.36)</li> <li>図 色追尾:指定した色を基準に調節する(P.37)</li> <li>□ タッチエリア:指定した場所を基準に調節する(P.37)</li> </ul>

■/ロボタンで自静止画モードにしたときのメニューです。撮影時と再生時で表示されるメニューが異なります。一部のメニューは、撮影ダイヤルが特定の位置にあるときのみ表示されます。

メニュー項目 (撮影ダイヤルの位置)	設定値と説明
スマイルショット (回のみ)	<ul><li>■ 切: 笑顔を見つけない</li><li>○ 入: 笑顔を見つけると、自動的に静止画を撮影する (P.36)</li><li>・「タッチ優先AE/AF」を「色追尾」または「タッチエリア」にすると、スマイルショットは使えません。</li></ul>
スマイル% ( <b>回</b> のみ)	<ul><li>■ 切: スマイル%を表示しない</li><li>■ 入: 笑顔を見つけると、顔のそばに笑顔の度合い(スマイル%)を表示する(P.36)</li></ul>
静止画サイズ	<ul> <li>3648×2736(10M)</li> <li>2976×2232(6.6M)</li> <li>1600×1200(1.9M)</li> <li>640×480(0.3M)</li> <li>3648×2056(7.5M)</li> <li>2976×1672(4.9M)</li> <li>1920×1080(2M)</li> <li>アイコンに[16:9]とある静止画は、画面比が16:9です。お店でプリントすると、両端が切られることがあります。</li> </ul>
静止画画質	<ul><li></li></ul>
AFエリア (「M,S,A,P,U」のみ)	<ul> <li>□ マルチ: オートフォーカスし、フォーカスが合ったところに枠を表示する</li> <li>■ セレクト: フォーカスを合わせる場所をあらかじめ指定し、オートフォーカスする</li> <li>・「セレクト」を選ぶと、フォーカスを合わせる場所を指定する9個の枠が表示されます。フォーカスを合わせる場所をタッチしてください。</li> </ul>
AF補助光	<ul><li>■ 切:補助光を点灯しない</li><li>● 入:シャッターボタンを半押しすると補助光を点灯し、フォーカスが合うと消灯する</li><li>・マニュアルフォーカスでは点灯しません。</li><li>・周囲の明るさによっては点灯しません。</li></ul>

## 2<sub>(つづき)</sub>

## 静止画メニュー(つづき)

## 撮影時の静止画メニュー(つづき)

メニュー項目 (撮影ダイヤルの位置)	設定値と説明
AF動作 (「M,S,A,P,U,SCN」のみ)	AF\$ シングル AF:静止しているものを撮るとき(常にフォーカス固定で、シャッターボタンを半押しした直後にフォーカスを合わせる) AFG コンティニュアス AF:通常の撮影用(常にオートフォーカスで、シャッターボタンを半押しするとフォーカスを固定する) AFF フルタイム AF:動いているものを撮るとき(常にオートフォーカス)
ISO感度 (「M,S,A,P」のみ)	▲ オート: 周囲の明るさに応じて調節する ISO100: ISO100フィルム相当の感度 ISO200: ISO200フィルム相当の感度 ISO400: ISO400フィルム相当の感度 ISO800: ISO800フィルム相当の感度 ISO1600: ISO1600フィルム相当の感度 ISO3200: ISO3200フィルム相当の感度 ISO3200: ISO3200フィルム相当の感度 ISO6400: ISO3200フィルム相当の感度 ISO6400: ISO6400フィルム相当の感度 ISO8400: ISO6400フィルム相当の感度 ISO8500 ISO86400フィルム相当の感度 ISO8500 ISO86400 ISO864
手ぶれ補正	<ul> <li>切:設定しない</li> <li>风 入: 手ぶれによる画像のブレを低減する</li> <li>シャッターボタンを半押ししたときに、手ぶれを補正します。</li> <li>三脚などで固定して撮影するときは</li> <li>「切」にする(「入」では逆に不自然な映像になる)</li> <li>手ぶれが大きいときは、補正しきれないことがあります。</li> </ul>
フレームインREC	図 切:被写体を検知しない □ 1枚撮影:被写体を検知し、自動的に撮影する □ 連写:被写体を検知する約 1 秒前から 3 秒分連写する (中速連写に固定) ・被写体を検知する度に撮影します。 ・画面に枠を表示し、枠内の明るさの変化によって被写体を 検知します。そのため、被写体以外(光の反射など)によって 明るさが変化したときも撮影します。 ・デジタルズーム、セルフタイマー、手ぶれ補正は利用できま せん。シャッタースピード、絞り、明るさは調節できません。

▲/ □ボタンで □静止画モードにしたときのメニューです。撮影時と再生時で表示されるメニューが異なります。一部のメニューは、撮影ダイヤルが特定の位置にあるときのみ表示されます。

メニュー項目 (撮影ダイヤルの位置)	設定値と説明
グリッド(動画の設定と連動)	<ul><li>■ 切: グリッドを表示しない</li><li>○ 入: 被写体の傾きがわかりやすくなるように、格子状の線(グリッド)を表示する</li><li>・被写体がグリッドと平行になるように本機を構えると、被写体を傾けずに撮影できます。</li><li>・グリッドは撮影されません。</li></ul>
USERダイヤル	シャッタースピード、絞り、ホワイトバランス、ISO感度の 設定を保存し、撮影ダイヤルを「U」に合わせるだけで同 じ設定で撮影できるようにする ➡「よく使う機能の設定値を保存する」(P.40)

## 再生時の静止画メニュー

メニュー項目	設定値と説明
コピー	内蔵メモリーからSDカードに静止画をコピーする ➡「ファイルをSDカードにコピーする」(P.48)
プロテクト/解除	誤操作による削除から静止画を保護する ⇒「ファイルを削除する」(P.49) •Eye-Fiカードを使う場合、Eye-Fiカードの設定によっては、転送するファイルを指定できます(P.53)。

# メニュー 3 動画メニュー

## 撮影時の動画メニュー

メニュー項目 (撮影ダイヤルの位置)	設定値と説明
ホワイトバランス (「M,S,A,P」のみ)	・光源によって色合いを調節する ➡静止画のメニューの「ホワイトバランス」(P.58)
<b>逆光補正</b> (「S,A,P」のみ)	<ul><li>・逆光で被写体が暗くなるのを補正する</li><li>→静止画のメニューの「逆光補正」(P.58)</li></ul>
テレマクロ (「M,S,A,P,U」のみ)	・特に近づいて撮影する(接写) ➡静止画のメニューの「テレマクロ」(P.58)
<b>タッチ優先 AE/AF</b> ( <b>回</b> のみ)	・明るさやフォーカスを調節する際の基準を指定する ⇒静止画のメニューの「タッチ優先 AE/AF」(P.58)
動画画質	<ul> <li>Ⅲ HD 1080/60p(UHR): 最高画質</li> <li>Ⅲ HD 1080/60p(HR): 高画質</li> <li>☑ HD 720/60p: 標準画質</li> <li>☑ iFrame: アップル社のiMovie'11で利用するとき (540/30p)</li> </ul>
ズーム倍率	・ズーム倍率は、画質によって異なります。

▲/ □ボタンで ●動画モードにしたときのメニューです。撮影時と再生時で表示されるメニューが異なります。一部のメニューは、撮影ダイヤルが特定の位置にあるときのみ表示されます。

メニュー項目 (撮影ダイヤルの位置)	設定値と説明
手ぶれ補正	<ul> <li>切:設定しない</li> <li>入:手ぶれによる動画のブレを低減する</li> <li>(細)入(A.I.S.):動画のブレをさらに低減する</li> <li>・三脚などで固定して撮影するときは</li> <li>→「切」にする(「入」では逆に不自然な映像になる)</li> <li>・手ぶれが大きいときは、補正しきれないことがあります。</li> <li>・「入(A.I.S.)」にすると、ダイナミックズームの最大倍率が抑えられます。</li> </ul>
感度アップ (「M,S,A,P」のみ)	図 切:明るさを電気的に増やさない 6個 +6dB:暗いところで被写体を明るくする(増量:極少) 22個 +12dB:暗いところで被写体を明るくする(増量:小) 18dB:暗いところで被写体を明るくする(増量:中) 2の AGC:暗いところで被写体を明るくする(増量:大) 2の オート:暗いところで被写体を明るくする(増量:特大) 1/30になります(オートスロー)。そのため、ピードが1/30になります(オートスロー)。そのため、
タイムラプス撮影	被写体の動きが不自然になることがあります。  ■ 切:タイムラプス撮影(微速度撮影)をしない ま 1 秒間隔:1分を1 秒に縮めて撮影する ● 再生時の速度は60倍 ま 5 秒間隔:5分を1 秒に縮めて撮影する ● 再生時の速度は300倍 ま 40 秒間隔:40分を1 秒に縮めて撮影する ● 再生時の速度は2,400倍 ・タイムラプス撮影中は、一時的に画質が「HD 1080/60p(UHR)」になります。 ・設定した間隔で1コマずつ撮影します。長い時間をかけてゆっくり移り変わるシーンを短時間で再生できます。 ・ 音声は記録されず、ズームは使えません。 ・ 実記録時間の表示が「0:00:00:17」以下のときに撮影を停止すると、動画を保存できません。 ・ 撮影開始から99時間後に自動的に撮影を停止します。 ・ 三脚とACアダプターを使うことをおすすめします。

## 3<sub>(つづき)</sub>

## 動画メニュー(つづき)

## 撮影時の動画メニュー(つづき)

メニュー項目 (撮影ダイヤルの位置)	設定値と説明
フレームインREC	■ 切: 被写体を検知しない
ウィンドカット	<b>図 切:</b> 低減しない <b>図 入:</b> 風の音を低減する
グリッド (静止画の設定と連動)	<ul><li>・被写体の傾きがわかりやすくなるように、格子状の線(グリッド)を表示する</li><li>→静止画のメニューの「グリッド」(P.61)</li></ul>
USERダイヤル	シャッタースピード、絞り、ホワイトバランス、感度アップの設定を保存し、撮影ダイヤルを「U」に合わせるだけで同じ設定で撮影できるようにする →「よく使う機能の設定値を保存する」(P.40)
マイクレベル表示	■ 切:表示しない
マイクレベル設定	<ul> <li>(+2+2:マイクの入力レベルを上げる</li> <li>(+1+1:入力レベルを少し上げる</li> <li>(±0 0:入力レベルを変更しない</li> <li>(-1-1:入力レベルを少し下げる</li> <li>(-2-2:マイクの入力レベルを下げる</li> <li>外部マイクの接続時は、外部マイクの感度を調節できます。</li> </ul>
ヘッドホン音量調整	ヘッドホンの音量を増減する。 ・画面の[+][-]をタッチします。 ・再生時はズームレバーで増減できます。 ・ヘッドホンを接続する前に、あらかじめ設定できます。

■/ 「「一一」がするときのメニューです。撮影時と再生時で表示されるメニューが異なります。一部のメニューは、撮影ダイヤルが特定の位置にあるときのみ表示されます。

## 再生時の動画メニュー

メニュー項目	設定値と説明
コピー	内蔵メモリーからSDカードに動画をコピーする ➡「ファイルをSDカードにコピーする」(P.48)
プロテクト/解除	誤操作による削除から動画を保護する →「ファイルを削除する」(P.49) •Eye-Fiカードを使う場合、Eye-Fiカードの設定によっ ては、転送するファイルを指定できます(P.53)。
トリミング	動画から必要な部分をコピーし、新しい動画として保存 する ➡「動画の一部をコピーする」(P.46)
K2テクノロジー	<ul><li>■ 切:動画ファイルに記録された音を、そのまま再生する</li><li>■ 入:耳では聞き取りづらい小さい音や高い音など記録しにくい音声を補完して、聞き取りやすい音声で再生します。</li></ul>

# ×==-**4**

## 共通メニュー

メニュー項目	設定値と説明
時計合わせ	日時設定:現在時刻を修正するときや、設定し直すとき地域設定:海外で使うとき(P.13)サマータイム設定:旅行先でサマータイムが実施中のとき、「入」にする
日付表示配列	年月日の並び順と、時間表示(24h/12h)を設定する
LANG./言語	メニューなどの言語を切り替える
モニター明るさ	<ul> <li>4:画面を最も明るくする</li> <li>3:標準的な明るさにする</li> <li>2:少し暗くする</li> <li>1:最も暗くする</li> <li>オート:屋外では「4」に、屋内では「3」に切り替える</li> <li>屋外に出ると「LCD 図 ▲」が約3秒間表示され、▲が点滅します。</li> <li>屋内に入ると「LCD 図 ▼」が約3秒間表示され、▼が点滅します。</li> </ul>
オートパワーオフ	<ul><li>፴ 切:5分放置しても電源が切れない</li><li>፴ 入:電源の切り忘れ防止のため、5分放置でバッテリー使用時は電源を切り、ACアダプター使用時は待機状態になる</li></ul>
操作音	<ul><li>■ 切:操作時およびシャッターボタンを押したときに音が出ない</li><li>Bル)シャッター音:シャッターボタンを押したときに音が出る</li><li>■ すべて:操作時およびシャッターボタンを押したときに音が出る</li></ul>
高速起動	<ul><li>■ 切:高速起動しない</li><li>・①1高速1:バッテリー消費を抑える(電源を切るとズーム位置が変化する)</li><li>・①2高速2:電源を切ってから5分以内は、電源ボタンを押すとすぐ起動する</li></ul>
タッチパネル調整	タッチパネルをタッチしたとき、反応する位置がずれている場合に、先の鋭くないもの(SDカードの角など)で軽くタッチして調整する
ファームウェア更新	本機の機能を最新版に更新できます。詳しくは、ビクターのホームページをご覧ください。(新しいファームウェアがつくられるまで、ホームページに説明はありません)
工場出荷	「時計合わせ」以外のすべての設定をお買い上げ時に戻す

本機について設定できます。撮影時/再生時、■動画/ ●静止画を問わず、メニューの [※] をタッチすると表示されます(P.57)。

メニュー項目	設定値と説明
テレビ表示	<ul><li>■ 切: テレビに、アイコンや日時を表示しない</li><li>■ 入: 本体の画面に出るアイコンや日時をテレビに表示する</li></ul>
ビデオ出力	4:3: 従来型のテレビ(4:3)に接続するとき 16:9: ワイドテレビ(16:9)に接続するとき
HDMI出力	△オート: 通常はオートに設定する  □ 480p: オートで正常に表示されないとき  • 1080p対応テレビにHDMIケーブルで接続する場合、 「オート」に設定すると最良の映像(1080p信号)を 出力します。
HDMI機器制御	<b>図 切</b> : 連動しない <b>図 入</b> : HDMI CEC 規格に対応するテレビと連動する →「テレビとの HDMI 連動機能を使う」(P.44)
静止画記録メディア	# 内蔵メモリー: 静止画を本機の内蔵メモリーに記録する 図 SDカード: 静止画をSDカードに記録する
動画記録メディア	# 内蔵メモリー: 動画を本機の内蔵メモリーに記録する ® SDカード: 動画をSDカードに記録する
メモリーフォーマット	ファイル: 内蔵メモリーのすべてのファイルを消去する ファイル+管理番号: 内蔵メモリーのすべてのファイル を消去し、フォルダ番号を「100」 から始める
SDフォーマット	SDカードのすべてのファイルを消去する ⇒「メモリーフォーマット」と同じ •SDカードが入っていないときは、選べません。
メモリーデータ消去	本機を廃棄または譲渡するときに実行する ・繰り返すことで、データの復元をさらに困難にできます。 ・終了するまで時間がかかります。ACアダプターを接続してください。

## 故障かな!?と思ったら…

使い方に困ったり、故障かもしれないと感じたら、まず以下の項目をご確認ください。

- **1** 以下の表 の「こんなときは」から探す
- ② ビクターホームページの最新の製品 Q&A 情報で探す

  → http://www.victor.co.jp/dvmain/support/
- 3 本機をリセットする

#### ■リセット方法

(1) 電源を切る。

電源/充電ラン

プが点滅する

(2) バッテリーとACアダプターをいったん取りはずす。

※本機はデジタル機器であるため、静電気や妨害ノイズによって、エラーが表示されることや正常に動作しないことがあります。

これらを確認しても解決しない場合や不具合がある場合は、お買い上げ店または ビクターサービス(裏表紙参照) にお問い合わせください。

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
カード	SDカードが 入らない	● SDカードの向きを確認する。	16
	パソコンに SDXCカードが 認識されない	●パソコンのOSを確認する。	18
電	電源が入らない	● AC アダプターを正しく接続する。 ● バッテリーを充電する。	15
酒			) (

●バッテリーの充電中を示しています。

## こんなときは

## ここを確かめてください

## ページ

### 撮影できない

- #/ ☆ボタンでモードを切り替える。

20 20

## 自動でフォーカス が合わない (ピントが合わ ない)

- ●レンズの表面をクリーニングクロスできれいに拭く。
- ●「フォーカス」をオートにする。
- 暗いところや明暗差の少ないものを撮 影するときは、「マニュアルフォーカス」 を調節する。

27

27

## デジタルズーム できない

撮影

中

- ●メニューの「ズーム倍率」を「64倍デジタル」にする。
- ●静止画モードのときや、動画の画質が 「iFrame」のときは、デジタルズームで きません。

62

\_

## 勝手に撮影が 停止した

- ●電源を切り、しばらく経ってから電源を入れる。または、ACアダプターや新しいバッテリーを使う。(バッテリーの温度が上がると、電源の保護のため自動的に停止します。)
- 12時間連続撮影すると撮影が停止します。

28

63

60

22

34

38

## 被写体が暗い

- 動画の場合、メニューの「感度アップ」を 使う。
- ●静止画の場合、メニューの「ISO感度」を 「800」以上にする。
- ●静止画の場合、フラッシュを使う。
- 撮影ダイヤルを「SCN」に合わせ、「ナイトアイ」を使う。(静止画では「夜景」も効果があります。)
- ●メニューの「逆光補正」を使う。
- ●露出(明るさ)を「+」側に補正する。

58

# 故障かな!? (つづき)

## こんなときは

#### ここを確かめてください

#### ページ

## 被写体が明るい

- ●逆光補正を使っているときは解除する。
- ●撮影ダイヤルを「SCN」に合わせ、「スポットライト」を使う。
- ●露出(明るさ)を「-|側に補正する。

34 38

58

## 被写体の色が 不自然 (赤っぽい、 青っぽいなど)

- ●メニューの「ホワイトバランス」を調節して撮影する。
  - ・光源に合わせて設定値を選ぶ。
  - ・ 「ワンタッチ」を選んで調整する。

58

## 画面に明るい 光の帯や光の玉 が現われる

- ●本機の向きを変え、光源を画面に入れないようにする。 (明みい光道が画面周辺にあると光の
  - (明るい光源が画面周辺にあると光の 帯や光の玉が現われることがあります が、故障ではありません。)

撮影中

## ハイスピード 撮影で 画像が粗い、 音が出ない

- ●ハイスピード撮影では、画像が粗くなります。
- ●ハイスピード撮影では、音声は記録されません。

41

41

## 静止画の連写 速度が遅い

- ●連写を続けると、連写速度が低下します。
- ●使用するSDカードや撮影条件によって、連写速度が低下します。

26 -

## 実際の記録時間 が目安とされて いる時間より 短い

動きの速い被写体を撮影したときなど、 環境によっては記録時間が短くなります。 \_

## こんなときは

## ここを確かめてください

ページ

# 撮影中

撮影ダイヤルを 回に合わせても、 顔に枠が つかない

●メニューの「タッチ優先AE/AF」を「顔 追尾」にする。(「色追尾」または「タッチ エリア」にしたときは、顔に枠がつきません。) 37

バッテリー残量 が正しく表示 されない

- ●バッテリーをいったん満充電にしてから使い切り、改めて充電する。
- ACアダプターを接続すると、バッテ リー残量は表示されません。
- ●高温や低温で長時間使ったり、何度も 充電を繰り返していると、正しく表示で きないことがあります。

画面

画面が 見えにくい

- ●直射日光下など周囲が明るいと 見にくくなります。
- ●共通メニューの「モニター明るさ」を 「4」にする。

66

日付表示が でない ●(テレビで再生するとき)共通メニューの 「テレビ表示」を「入」にする。 67

音や映像が 途切れる

シーンとシーンのつなぎ部分で途切れる ことがありますが、故障ではありません。

再生中

撮影したはずの 動画や静止画が 一覧表示され ない

●一覧表示の画面で再生メディア切替を タッチする。(別のメディアのファイルは 表示されません。) 31

# 故障かな!? (つづき)

#### こんなときは

### ここを確かめてください

ページ

動きのある シーンや明るさ の変化がある シーンなどで モザイクノイズ が入るか輪郭が ぼやける

●画質「iFrame」で撮影しているときは、 ほかの画質に変えて撮影する。 62

# 再生中

動画モードと 静止画モードの 切り替えや電源 の入/切などが 遅い

●動画や静止画をパソコンなどに保存し、 削除することをおすすめします。 (撮影したファイルが多数あると、本機 の反応が遅くなります。) \_

HDMI mini ケーブルで テレビに接続し たとき、 テレビに映像が 正常に表示され

ない

● HDMI miniケーブルを抜き差しする。

42

●本機の電源を入れ直す。 (お使いのテレビの機種によっては、正常に表示されないことがあります。)

その他

充電中、ランプ が点滅しない

- ●画面右上のバッテリー残量表示を確認するか、撮影モードでDISP.ボタンを押してバッテリー残量を確認する。 (バッテリーが満充電されていると、ランプが点滅しません。)
- ●低温や高温の環境で充電しているときは、許容動作温度の範囲内の環境で充電する。

(範囲外の環境では、バッテリー保護のため充電を中止することがあります。)

81

7

# こんなときは

# ここを確かめてください

ページ

#### 画面の 操作ボタンが きかない

- ●少し強めに指を押し当てながら操作する。
- ●保護シートやシールを貼らない。
- ●共通メニューの「タッチパネル調整 | で 調整する。

66

# 本機が熱くなる

■故障ではありません。 (長時間使用すると、本機が多少熱くな ることがあります。)

そ

<u>ത</u>

伳

YouTube. Facebook, Vimeo (2 アップロード できない

- ●利用するサービス(YouTube、 Facebook、Vimeo)のアカウントを作 成する。(アップロードには、それぞれの アカウントが必要です。)
- ●付属ソフトのサポートページ(http:// loilo.tv/product/15) で「マニュアル」 「FAQ などを確認する。

# iTunesに転送 できない

- ■iTunesをインストールする。
- ●付属ソフトのサポートページ(http:// loilo.tv/product/15) で「マニュアル」 「FAQ」などを確認する。

### ■次の場合は故障ではありません

- ●太陽光が映ると、液晶画面が一瞬赤か黒になる。
- ●液晶画面に黒い点、赤、青、緑の光る点がでる。 (液晶画面には99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の 小さな点がでることがあります)

# ■正常に動作しないときは本機をリセットする

- (1)電源を切る。(画面を閉じる)
- (2)本機からバッテリーとACアダプターをいったん取りはずし、再び取り 付けてから電源を入れる。
- (3) 共通メニューの「工場出荷 |を実行する。

# こんな表示がでたら…

#### こんな表示

#### ここを確かめてください

ページ

### 時計を合わせて ください

- ●時計を設定する。
- ●ACアダプターを取り付けて、24時間以上 充電してから、時計を設定する。

19 15

#### 诵信エラー

●ビクター製以外のバッテリーをご使用になると、安全面、性能面について保証いたしかねます。必ず、ビクター製のバッテリーをお使いください。

14

#### 動画モードでは 使えません

- ●共通メニューの「動画記録メディア」を「内蔵メモリー」にする。
- ●SDカードを交換する。

16 17

67

●上記の操作で解決しないときは、バックアップをとってから、共通メニューの「SDフォーマット」を実行する。(データはすべて消えます。)

フォーマット されていません ●「OK」を選び、「フォーマットしますか?」の 画面で「はい」を選ぶ。 (データはすべて消えます。) 17

#### フォーマット エラー

操作手順を確認し、もう一度繰り返す。本機の電源を入れ直す。

\_

14 16

17

# データ消去 エラー

●本機の電源を入れ直す。

カードへ記録 できませんでした

- ACアダプターとバッテリーを取りはずし、 SDカードを入れ直す。
- ●SDカードの端子の汚れを取り除く。
- 上記の操作で解決しないときは、バックアップをとってから、共通メニューの「SDフォーマット」を実行する。(データはすべて消えます。)

カードエラー

# こんな表示

#### ここを確かめてください

# ページ

内蔵メモリーへ 記録できません でした

●本機の電源を入れ直す。

-67

内蔵メモリー エラー ●上記の操作で解決しないときは、バックアップをとってから、共通メニューの「メモリーフォーマット」を実行する。(データはすべて消えます。)

07

空き容量が ありません ●パソコンなどに移す。

●ファイルを削除する。

50 49 16

●新しいSDカードに交換する。

プロテクトが かかっています

●メニューの「プロテクト/解除」で解除する。

49

カードがライト プロテクト されています

● SDカードのライトプロテクトスイッチを 解除する。 \_

このカードは、本 機で記録、編集で きません

◆本機で記録したファイルを使う。 (他機で記録したファイルは、再生できない ことがあります。本機で記録したファイルの 場合、ファイルが壊れています。)

\_

未対応のシーン (ファイル)です

フォルダ数が 制限を超えてい ます

シーン数 (ファイル数)が 制限を超えて います ①パソコンなどにファイルまたはフォルダを移す。(バックアップします。)

50

②共通メニューの「メモリーフォーマット」または「SDフォーマット」で、「ファイル+管理番号」を選ぶ。(データはすべて消えます。)

67

# こんな表示がでたら… (つづき)

#### こんな表示

#### ここを確かめてください

ページ

#### \*\*

ファイルがありま せん

**□** ファイルがありま せん ● 
▲/ ○ ボタンでモードを切り替える。

●一覧表示の画面で再生メディア切替をタッチし、もう一方のメディアに記録されていないか確かめる。

20

# 日常のお手入れ

●お手入れの前に、バッテリーやACアダプター、電源プラグをはずしてください。

本体

- ●乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取る。
- ●汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を浸して固く絞った 布で拭き、乾いた布で水分を拭き取る。

### くご注意>

- ・ベンジンやシンナーは使わない。(損傷や故障の原因)
- ·化学ぞうきんや洗剤を使う場合は、製品の注意書きに従う。
- ・ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない。

# レンズ・ 液晶画面

●市販のレンズブロワーでほこりを落とし、 市販のクリーニングクロスなどで汚れを拭く。 (汚れたまま放置しておくと、カビ発生などの原因)

# 技術情報

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

# 他社製品の登録商標と商標について

- ・HDMI (High-Definition Multimedia Interface)と **Hコ** は、HDMI Licensing, LLCの商標です。
- ·YouTubeとYouTubeロゴは、Google Inc.の商標および登録商標です。
- · Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- · Macintosh、Mac OS X、iMovie、iPhotoは、米国およびその他の国で登録された米国Apple.Inc. の登録商標です。
- · Intel Core、Pentium、Celeronは、米国Intel Corporationの商標または 登録商標です。
- · Eye-Fi はアイファイジャパン株式会社の登録商標です。
- ・その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TMマークと®マークを明記していません。

### 著作権について

- ・録画・撮影・録音したもの、付属のソフトウェアで編集したものは、個人として楽しむ ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。特に音楽CDをBGMとする ムービーを編集する場合は、音楽CDの複製と同様の制限が生じますのでご注意く ださい。
- ・鑑賞・興行・展示物など、個人として楽しむ目的でも撮影を制限している場合があるので、ご注意ください。

# イラスト・画面表示について

本書に描かれているイラスト・画面表示は、わかりやすくするために誇張・省略があります。また、改良のため予告なく変更されることがあります。

# 使用上のご注意

# 本機について

- ●精密機器ですので落下や振動・衝撃を与えないでください。 記録や再生ができなくなります。
- ●本機やバッテリーなどを、直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。

内部の電池やバッテリーは、高温になると破裂することがあります。

- ●撮影したデータはパソコンなどに保存してください。 データが失われた際、弊社では一切の責任を負いかねますので、パソコンなどに定期的に保存することをおすすめします。
- MP4規格でハイビジョンの動画を記録・再生します。 AVCHD規格・HDV規格・MPEG2方式のビデオカメラとは互換性がありません。
- ●指定された動作環境でご使用ください。(P.81)

### 液晶画面について

●先の鋭い物で押したりしないでください。 傷がついたり割れる場合があります。 2筒所以上同時に押すと、誤動作の原因になります。



- ■本機やSDカードを廃棄/譲渡するときは、データの流出にご注意ください
- ●本機やパソコンによる「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、データの消去は完全ではありません。
- ●データ流出によるトラブルを回避するには、市販のデータ消去ソフトを使ってデータを完全に消去するか、本機(内蔵メモリー)やSDカードを金槌などによって物理的に破壊することをおすすめします。
  - この処理は、お客様の責任において行ってください。 万一、個人データが漏洩した場合、当社は一切の責任を負いかねます。
- ●本機の機能を使って廃棄するには、P.67をご覧ください。

# バッテリー(充電式電池)について

- ●正常な動作のために必ずビクター製品をお使いください。
- ●ご購入時は充電されていません。充電してお使いください。
- ●低温(10℃以下)での使用時は、使用できる時間が短くなったり、動作しないことがあります。

冬場の屋外などでは、バッテリーをポケットに入れるなど温かくしてから 取り付けます。(カイロなどには直接ふれさせない)

- ●直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。
- ●30%程度充電された状態(□■)で保存してください。
- ●半年に1度程度は、満充電→使い切るの操作をし、 30%程度充電された状態(ご■)で保存してください。
- 取りはずしたバッテリーは、バッテリーキャップを取り付けて、 約15~25℃の乾燥したところで保管してください。



# ACアダプターについて

●抜き差ししやすいコンセントに差し込んでください。本機に異常が発生したときに、ただちにACアダプターを 抜けるようにしてください。



# バッテリーの処分について

- ●バッテリーを処分する際は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 安全のため、バッテリーキャップを取り付けるか、端子部にセロハンテープな どを貼ってください。
  - ・お問い合わせ: 有限責任中間法人JBRC http://www.ibrc.net/hp/



美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。 で使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へ で持参ください。

# 保証とアフターサービス

# 修理を依頼される場合(持込修理)

「故障かな?!と思ったら…」(P.68)にしたがって、まずはご確認ください。 ご確認後、なお異常があるときは、電源を切り、必ずバッテリーとACアダプターを取りはずしてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名: ハイブリッドカメラ
- 2. 型名: 表紙参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. 故障の状況
- 5. ご住所・お名前・電話番号

# 保証書(別添付)

必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

保証書は大切に保管してください。

# 性能部品の最低保有期間

当社は性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■保証期間中は

保証書の規定にしたがって販売店に て修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合は、 ご希望により有料修理させて いただきます。

### ご相談窓口における 個人情報のお取り扱い

日本ビクター株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

### 免責事項

- ・本機や付属品、SDカードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。
- ・商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。
- •万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。 あらか じめご了承ください。
- •品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

# 仕様

	一般
電源	ACアダプター使用時:DC11V バッテリー使用時 : DC7.2V
消費電力	4.2W (モニター明るさ「3」の場合)
外形寸法(mm)	131×67×122(幅×高さ×奥行き:ショルダーストラップを含まず)
質量	本体 : 約430g 撮影時 : 約515g (バッテリーBN-VF815を含む)
動作環境	許容動作温度:0℃~40℃、許容保存温度:-20℃~50℃ 許容相対湿度:35%~80%

	カメラ部・液晶部				
映像素子	1/2.3型 1062万画素				
撮像エリア	動画 1080/60p: 576万画素(光学ズーム) 207~576万画素(ダイナミックズーム) 動画 720/60p: 504万画素(光学ズーム) 92~504万画素(ダイナミックズーム) 動画 iFrame: 504万画素(光学ズーム)				
	静止画 998万画素				
レンズ	F2.8~F4.5、f=6.7mm~67.0mm (35mmカメラ換算 動画 1080/60p:47.9mm~479mm 動画 720/60p, iFrame:51.2mm~512mm 静止画:38.5mm~385mm				
フィルター径	46mm (ネジピッチ 0.75mm)				
最低照度	4ルクス(シャッタースピード: 1/30) 1ルクス(ナイトアイモード、シャッタースピード: 1/2)				
液晶画面	3型ワイド、23万画素、ポリシリコンカラー液晶				
フラッシュ	推奨撮影距離:2m以内				
フォーカス	オート、マニュアル、テレマクロ、9点マルチ、9点セレクト、 顔認識、顔追尾、色追尾、タッチエリア				
測光方式	マルチパターン、センタースポット、中央重点				

# 仕様(つづき)

カメラ・液晶部(つづき)						
ISO感度	静止画:オート、マニュアル(100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400)					
<b></b>		オート(i.A)、プログラムオート(P)、絞り優先AE(A)、 -ド優先AE(S)、マニュアル露出(M)				
露出		i : 13Step、-6~+6level 画: 1/3EVステップ、-2EV~+2EV				
シャッタースピード	動画撮影時	オート時: 1/60~1/4000 オートスローシャッター時: 1/30~1/4000 ナイトアイ時: 1/2~1/4000 ポートレートモード時: 1/60~1/8000 マニュアル時: 1/2~1/4000				
	静止画撮影時	オート時:1/2~1/125 (フラッシュ発光時)、 1/2~1/4000 (フラッシュ非発光) マニュアル時:1/2~1/4000、2 (花火モード)、 1/8000 (ポートレートモード、フラッシュ非発光)				
ズーム	動画撮影時	光学ズーム:10倍まで ダイナミックズーム:15/16倍まで(P.62) デジタルズーム:64倍まで				
<i>X</i> 4	静止画撮影時	光学ズーム:10倍まで				
	静止画再生時	4倍まで				
連写スピード	動画モードでの静止画撮影(※)	高速:約60枚/秒(1回の撮影で最大144枚) 中速:約15枚/秒(1回の撮影で最大144枚) 低速:約2枚/秒(最大値:無制限)				
	静止画撮影時	高速:約30枚/秒(1回の撮影で最大103枚) 中速:約7枚/秒(1回の撮影で最大103枚) 低速:約2枚/秒(最大値:無制限)				

※動画の撮影中は連写速度が一時的に「低速」に変更されます。

端子部				
HDMI端子	HDMI Mini Connector			
AV端子	映像:アナログ出力 音声:ステレオ、アナログ出力			
マイク端子	φ3.5mmミニジャック:ステレオ、アナログ入力			
ヘッドホン端子	φ3.5mmミニジャック:ステレオ、アナログ出力			
USB端子	ミニUSB-Bタイプ、USB 2.0			

ACアタブター(AP-V20)					
電源	AC 100V-240V、 50Hz/60Hz				
出力	DC 11V,1A				
許容動作温度	0℃~40℃ (充電時は10℃~35℃)				
外形寸法 (mm)	78×34×46 (幅×高さ ×奥行き) (コードとACプ ラグを含まず)				
質量	約100g				

バッテリー(BN-VF815)				
電圧	DC 7.2V			
容量	1460mAh			
外形寸法 (mm)	30.5×32.5×52 (幅×高さ×奥行き)			
質量	約85g			

	時計用電池
種類	二次電池

静止画				
記録方式	JPEG準拠			
拡張子	.JPG			
画像サイズ	(P.84)			
画質	ファイン/スタンダード			
記録メディア	内蔵メモリー(32GB)、 市販のSDカード(SDカード、SDHCカード、SDXCカード)、 市販のEye-Fiカード			

動画				
信号方式	デジタルハイビジョン方式			
録画/再生方式	MPEG-4規格準拠 映像: MPEG-4 AVC/H.264 音声: AAC (2ch)			
画質·解像度	(P.85)			
音 質	48kHz、128kbps VBR			
記録メディア	内蔵メモリー(32GB)、 市販のSDカード(SDカード、SDHCカード、SDXCカード)、 市販のEye-Fiカード			

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

# 撮影時間/枚数の目安

# 静止画の撮影可能枚数の目安(単位:枚)

画面比4:3の	画質	SDHCカード			SDXC	内蔵
静止画サイズ	四貝	4GB	8GB	32GB	64GB	メモリー
3648×2736	ファイン	600	1300	5600	9999	5400
(10M)	スタンダード	1000	2200	8900	9999	8600
2976×2232	ファイン	1000	2000	8400	9999	8100
(6.6M)	スタンダード	1600	3300	9999	9999	9999
1600×1200	ファイン	3500	7100	9999	9999	9999
(1.9M)	スタンダード	5600	9999	9999	9999	9999
640×480	ファイン	9999	9999	9999	9999	9999
(MS.O)	スタンダード	9999	9999	9999	9999	9999

画面比16:9の	画質	SDHCカード			SDXC	内蔵
静止画サイズ		4GB	8GB	32GB	64GB	メモリー
3648×2056	ファイン	900	1800	7400	9999	7200
(7.5M)	スタンダード	1400	2900	9999	9999	9999
2976×1672	ファイン	1300	2700	9999	9999	9999
(4.9M)	スタンダード	2100	4400	9999	9999	9999
1920×1080	ファイン	3200	6700	9999	9999	9999
(2M)	スタンダード	5200	9999	9999	9999	9999
3200×1800(5.7M)	ファイン	1100	2400	9700	9999	9500
(動画モード時)	スタンダード	1800	3800	9999	9999	9999

<sup>※</sup>動画モード時の静止画撮影では、静止画サイズが3200×1800に固定されます。

# 動画の撮影可能時間の目安

	SDHC	カード	SDXC	内蔵			
画質	4GB	32GB	64GB	メモリー			
HD 1080/60p(UHR)	10分	2時間	4時間	2時間			
HD 1080/60p(HR)	20分	3時間	6時間	3時間			
HD 720/60p	40分	5時間50分	11時間30分	5時間40分			
iFrame	20分	2時間50分	5時間50分	2時間50分			
ハイスピード撮影(※)	20分	3時間20分	6時間40分	3時間20分			

<sup>※</sup>撮影したシーンの再生時間は撮影時間の5倍になります。1回の撮影は144分(再生時:12時間)で停止します。

撮影可能時間や撮影可能枚数は目安です。撮影環境や、お使いになるSDカード、 バッテリーの状況によって異なることがあります。

# 静止画の撮影可能枚数の目安(バッテリー使用時)

#### 充電済みの付属バッテリーで撮影できる枚数

320枚

- ※CIPA (カメラ映像機器工業会)規格による下記の条件で測定した数値です。 (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - ·温度:25℃
  - ・付属バッテリーを使用
  - ・内蔵メモリーを使用
  - ・静止画画質:ファイン
  - ・メニューの高速起動:切
  - ・オートフォーカスで合焦時
- ・30秒間隔で1回撮影
- ・フラッシュを2回に1回発光
- ·10回に1回、電源入/切をする
- ・撮影ごとに、T端→W端またはW端→T端に ズームを動かす(ズーム倍率10倍)

# 動画の撮影可能時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間
BN-VF815	1時間10分	2時間20分

- ※共通メニューの「モニター明るさ」を「3」に設定したときの値です。
- ※実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなることがあります。(撮影予定時間の約3倍分を用意することをおすすめします)
- ※十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。 (新しいものに交換してください)

# 動画の画質と解像度

画質	ビットレート (平均値)	解像度	伝送フレーム数 (フレーム/秒)
HD 1080/60p(UHR)	35Mbps VBR	1920×1080p	
HD 1080/60p(HR)	23Mbps VBR	1920×1000p	60
HD 720/60p	12Mbps VBR	1280×720p	
iFrame	24Mbps VBR	960×540p	30
ハイスピード撮影(※)	4Mbps VBR	640×360p	60

※ビットレートは再生時の値です。撮影時は20Mbps VBRになります。

### 別売アクセサリー

詳しくは、カタログをご覧ください。

バッテリーパック

BN-VF815

バッテリーチャージャー AA-VF8

# さくいん

英字	光学ズーム ・・・・・・・62
AC アダプター ・・・・・・15	工場出荷66
AF エリア · · · · · · · · 59	高速起動66
AF 動作・・・・・・・・・・・・60	コピー48
AF 補助光 · · · · · · · · 59	<b>さ</b> 行
AV 端子 ······42	<u>C</u>
Eye-Fi カード ・・・・・・52	再生モード30
HDMI44	削除49
ISO 感度 · · · · · · · 60	撮影ダイヤル20
K2 テクノロジー ・・・・・・・65	撮影モード21
SD カード16	シーンセレクト34
SD フォーマット67	絞り優先39
START/STOP ·····28	シャッター22
USER ダイヤル40	シャッタースピード優先39
<b>表</b> 行	ショルダーストラップ5
<b>あ</b> 行	ズーム
明るさ38	ズーム倍率 ······62 スマイルショット ·····36
一覧表示31	スマイルショット36 スライドショー32
色追尾37	スローモーション ・・・・・・41
インストール ・・・・・・56	静止画画質 ・・・・・・・・・・ 59
インテリジェントオート21	静止画記録メディア · · · · · · 67
ウィンドカット64	静止画サイズ ・・・・・・59
オートパワーオフ66	静止画の撮影可能枚数の目安 ・・84
音量7	静止画の撮影可能枚数の目安(バッ
<b>か</b> 行	テリー使用時)・・・・・・85
<b>13</b> -11	セルフタイマー ・・・・・24
回転32	操作音66
頭検出 · · · · · · · 24	測光エリア58
顔追尾36	<b>た</b> 行
顔優先/タッチ優先 ‥‥‥・36	/ <u>c</u> 1J
感度アップ63	ダイナミックズーム62
逆光補正58	タイムラプス撮影63
共通メニュー57, 66	対面撮影25
グリッド61	タッチエリア37
言語(切替)・・・・・・・・・66	タッチパネル・・・・・・・・10 66

デジタルズーム ・・・・・・62
手ぶれ補正60,63
手ぶれ補正 ・・・・・・・・60, 63 テレビ・・・・・・42
テレビ表示 ·························67 テレマクロ ············58
テレマクロ58
電源ボタン ・・・・・・・20
動画画質62
動画記録メディア ・・・・・・・67
動画の撮影可能時間の目安 ・・・・84
動画の撮影可能時間の目安(バッテ
リー使用時) ・・・・・・・・85
時計合わせ · · · · · · · · · 66
ドラッグ・・・・・・31
トリミング46
10200
は行
<u>ld-17</u>
ハイスピード撮影41
パソコン50
バッテリー14
バッテリー残量・・・・・・・・ フ
バッテリー残量 ・・・・・・・・ 7
バッテリー残量 · · · · · · · 7 バッテリーの充電時間 · · · · · · 15
バッテリー残量 ······ 7 バッテリーの充電時間 ····· 15 バッテリーの処分 ···· 79
バッテリー残量・・・・・7 バッテリーの充電時間・・・・・15 バッテリーの処分・・・・・79 ヒストグラム・・・・・33
バッテリー残量・・・・・7 バッテリーの充電時間・・・・15 バッテリーの処分・・・・・79 ヒストグラム・・・・・33 日付表示配列・・・・・66
バッテリー残量・・・・・7 バッテリーの充電時間・・・・15 バッテリーの処分・・・・79 ヒストグラム・・・・33 日付表示配列・・・・66 ビデオ出力・・・・67
バッテリー残量・・・・フ       7         バッテリーの充電時間・・・・15       79         ヒストグラム・・・・・33       日付表示配列・・・・66         ビデオ出力・・・・・67       ファームウェア更新・・・・66
バッテリー残量・・・・ 7 バッテリーの充電時間・・・ 15 バッテリーの処分・・・ 79 ヒストグラム・・・・ 33 日付表示配列・・・・ 66 ビデオ出力・・・・ 67 ファームウェア更新・・・ 66 フォーカス・・・・・ 7
バッテリー残量・・・・フ       7         バッテリーの充電時間・・・フ       15         バッテリーの処分・・・・フ       33         日付表示配列・・・・・66       66         ビデオ出力・・・・・・67       ファームウェア更新・・・66         フォーカス・・・・・・27       27         ブラケット・・・・・26
バッテリー残量・・・・7 バッテリーの充電時間・・・15 バッテリーの処分・・・79 ヒストグラム・・・33 日付表示配列・・・66 ビデオ出力・・・・67 ファームウェア更新・・・66 フォーカス・・・・27 ブラケット・・・26 フラッシュ・・・22
バッテリー残量・・・・7 バッテリーの充電時間・・・15 バッテリーの処分・・・79 ヒストグラム・・・33 日付表示配列・・・66 ビデオ出力・・・・67 ファームウェア更新・・・66 フォーカス・・・・27 ブラケット・・・26 フラッシュ・・・22 フレームイン REC・・・60, 64
バッテリー残量・・・・7 バッテリーの充電時間・・・15 バッテリーの処分・・・79 ヒストグラム・・・33 日付表示配列・・・66 ビデオ出力・・・・67 ファームウェア更新・・・66 フォーカス・・・・27 ブラケット・・・26 フラッシュ・・・22 フレームイン REC・・60, 64 プログラムオート・・・38
バッテリー残量・・・・フ バッテリーの充電時間・・・・15 バッテリーの処分・・・・79 ヒストグラム・・・・33 日付表示配列・・・・66 ビデオ出力・・・・・67 ファームウェア更新・・・66 フォーカス・・・・・27 ブラケット・・・・26 フラッシュ・・・22 フレームイン REC・・・60, 64 プログラムオート・・・38 プロテクト・・・・49
バッテリー残量・・・・7 バッテリーの充電時間・・・15 バッテリーの処分・・・79 ヒストグラム・・・33 日付表示配列・・・66 ビデオ出力・・・・67 ファームウェア更新・・・66 フォーカス・・・・27 ブラケット・・・26 フラッシュ・・・22 フレームイン REC・・60, 64 プログラムオート・・・38

# **ま**行

マイクレベル ・・・・・・・・・・・・	
マニュアル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
マニュアルフォーカス ・・・・・・・	27
メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
メモリーデータ消去 ・・・・・・・・・・・・・・・	67
メモリーフォーマット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
モニター明るさ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
<b>や</b> 行	
- ユーザー設定 ·····	40
<b>ら</b> 行	
リセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73
連写	~ ~
理 <del>力</del> ·········	26

# ■製品についてお困りのことがありましたら・・・

#### ホームページ情報

製品に関するQ&A、メールによる問い合わせなどは ビデオカメラサポート情報

http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/support/

### 付属ソフトLoiLoScope FXのご相談

株式会社LoiLoユーザーサポートセンター **3** 03-6741-9655

ホームページ http://loilo.tv/product/15

#### 取扱い方法などのご相談

# お客様ご相談センター 0120-2828-17

- ■電話番号を良くお確かめの上、おか け間違いのないようご注意ください
- ●携帯電話・PHS・一部のIP電話 などからは、次の電話番号をご利 用ください

**2** 045-450-8950

# アフターサービスのご相談

お買い上げの販売店、または ビクターサービス修理受付センター にご相談ください。

# 

- 携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは、次の電話番号をご利用ください☎ 045-453-2960
- ●ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、P.80をご覧ください。

製品のサポート情報、イベント情報等の 提供サービスなどをご利用いただけます。

http://www.victor.co.jp/reg/

# 日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

